

MANUAL DE USUARIO
MACARONS SET



Modelo: BMS034

Especificaciones de la Alfombra de Silicona

Modelo	N° de Macarons	Ancho	Largo
BMS034	24	29 cm	38,5 cm

Listado de Partes

1. Tapete de silicona anti-adherente
2. Manga de silicona
3. Tapa de la manga de silicona
4. 6 moldes
5. Libro de recetas

El tapete de silicona antiadherente está hecho para alcanzar hasta 220°C, y para hacer hasta 24 macarons por vez.

La manga de silicona es muy fácil de usar, con ella puedes dispensar la masa de los macarons de manera rápida, fácil y muy entretenida de usar. Con sus 5 moldes, se pueden realizar diferentes formas, tamaños y texturas!

La manga de silicona con los moldes también los podrás usar para muchas otras cosas, como adornar postres, aperitivos, y muchas otras cosas más!

Nuestro Macarons Set Blanik es muy fácil de usar y también de lavar.

La manga de silicona se abre fácilmente, y con agua tibia y una esponja, se limpiará al instante!

También viene un libro de recetas con hasta 15 recetas de macarons! Con este libro obtendrás toda la ayuda para que puedas cocinar los mejores y más novedosos macarons.

Antes de usarlo por primera vez

- Desembale el aparato.
- Asegúrese de que todas las piezas están ahí y en buen estado.
- Lea atentamente las instrucciones de uso y los puntos de seguridad a tener en cuenta.

Puntos de Seguridad

- No introduzca la manga de silicona, la tapa de la manga de silicona, o los moldes dentro del horno. Sólo se debe introducir al horno el tapete de silicona antiadherente.

Limpieza y Mantenimiento

- Limpie cada parte con agua caliente, una esponja y detergente líquido y luego secalos cuidadosamente.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto.

Ante consultas o comentarios llamar al 27992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl



**NO OLVIDES VISITARNOS A NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK Y NUESTRO CANAL BLANIK TV EN YOUTUBE.
CONOZCA OTROS DE NUESTROS PRODUCTOS**



Crepe Maker



Cookie Maker



Cake Pop Maker



Yogurt Maker



Máquina de Algodón de Azúcar



Waffle Maker



Fundue Maker



Brownie Maker



Quesadilla Maker